


NÁVOD K NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO SNÍMAČE TSUN MA06LS



Změna aktuální hodnoty:

Stiskněte na cca 4 vteřiny tlačítko **F4**



Na displeji začnou blikat aktuální hodnoty. Pomocí tlačítka **F2** (šipka „nahoru“) měníte hodnotu.



Pro změnu další hodnoty stiskněte tlačítko **F3** (šipka „doprava“)



Pro uložení stiskněte tlačítko **F1**

